

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung XJR 1300 (RP 02/06/10/19)	6530464

### Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Hinterradabdeckung und montieren Sie die Bodystyle Hinterradabdeckung an den Originalaufnahmen mittels den original Befestigungsschrauben.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li><li>• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10</li></ul>
<b>Stand: 02.02.10</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>