

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®	Artikel-Bezeichnung:	Bestellnummer:
	Hinterradabdeckung Ninja 300 2013-	6529418

Inhalt des Befestigungssatzes:

3x Schraube M6x15mm

3x Gummi-U-Scheibe Ø6

Montage der Hinterradabdeckung:



1. Demontieren Sie die originale Radabdeckung
2. Befestigen Sie die neue Radabdeckung mittels der 3 M6x15mm Schrauben und U-Scheiben
3. Zentrieren Sie nun die Radabdeckung und ziehen Sie die Schrauben fest.

Achtung! Wichtiger Montagehinweis	<ul style="list-style-type: none">• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
--	--

Stand: 20.03.13	Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
----------------------------	---