

Kofferträger KAWASAKI VN 900 classic

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Art.-Nr.: 650.2501 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- =====
- 1 Kofferträger links
 - 1 Kofferträger rechts
 - 4 Linsenkopfschrauben M 8 x 25
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 45
 - 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 40
 - 2 Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm
 - 2 Aludistanzen 18 x 9 x 20 mm
 - 4 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2
 - 8 U-Scheiben 8,4 mm

Montagehinweise

=====

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Befestigung vorne unten (A)

An den oberen Verschraubungen zwischen Soziusfußrastenhalter und Rahmen.
An den unteren Verschraubungen werden als Abstandshalter jeweils 2 Karosseriescheiben 24 x 8,5 x 2 zwischengeschoben. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Befestigung vorne oben (B)

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen 18 x 9 x 20 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 45 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Befestigung hinten oben (C):

Außen an den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Originalscheiben und den Aludistanzen 18 x 9 x 15 mm als Abstandshalter. Statt der Originalschrauben die mitgelieferten Linsenkopfschrauben M 8 x 40 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als weiteres Zubehör lieferbar:

- Art.-Nr. 611/600.217 Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
- Art.-Nr. 501.219 00 02 Motorschutzbügel chrom
- Art.-Nr. 400.2501 Twinlight-Set
- Art.-Nr. 650.2501 01 02 Gepäckbrücke, chrom

bitte wenden

