

# Gepäckbrücke mit Kofferträger für Kawasaki ER – 5 Twister ab Bj. 2001

**Artikel-Nummer: 650.291 00 01 schwarz**

## Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 6 x 18
1 Kofferträger rechts	8 selbstsichernde Muttern M 6
1 Befestigungsbügel	12 U-Scheiben Ø 6,4 mm
1 Gepäckbrücke	2 Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 20	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
2 Sechskantschrauben M 6 x 50	2 Stahldistanzen Ø 16 x Ø 11 x 74 mm
6 Sechskantschrauben M 6 x 20	6 Kunststoffkappen M 6

## Montagehinweise

### **Vorbereitende Arbeiten:**

Sitzbank abnehmen; Blinker hinten und Originalhaltebügel demontieren.

### **Montage der Gepäckbrücke:**

Durch die frei gewordenen Löcher in der Heckverkleidung die beiden Vierkantstreben der Gepäckbrücke führen und mit den Inbusschrauben M 8 x 20 plus U-Scheiben Ø 8,4 mm an den Originalbohrungen des Haltebügels verschrauben.

### **Montage der Kofferträger:**

Die oberen Befestigungswinkel der Kofferträger werden außen über den oberen Federeinaufhängungen mit den Original-U-Scheiben und Muttern montiert (große U-Scheiben entfallen).

Die untere Befestigung erfolgt an den Soziusfußrasten. Die Original-Haltebolzen durch die Sechskantschrauben M 6 x 50 ersetzen. Auf die unten überstehenden Gewindeenden werden die Rohrstreben der Kofferträger aufgesteckt und mit den U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

### **Montage des Befestigungsbügels:**

Die Platzierung erfolgt so, daß die Flachstahlstrebe des Bügels zwischen Kotflügel und Nummernschildhalterung verläuft. Die Befestigung erfolgt mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 sowie Karosseriescheiben Ø 6,4 x 20 mm. Der oben verlaufende Rohrbügel wird an den Laschen der zuvor montierten Gepäckbrücke mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

### **Montage der Blinker:**

Die Kunststoffverlängerungen der Blinker abziehen; sie entfallen. Nun die Blinker an den freien Haltelaschen oben am Befestigungsbügel verschrauben (auf die Stehbolzen der Blinker die Stahldistanzen 15 x Ø 11 x 74 mm aufschieben und mit den Originalmuttern verschrauben).

Die Blinkerkabel seitlich der Rückleuchte durchstecken und anschließen. Die Originalkabel müssen nicht verlängert werden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.**

**Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.**

Unter der Artikel-Nr. 501.212 bieten wir für dieses Motorrad einen Motorschutzbügel in schwarz und chrom an.

**Bitte beachten Sie bei der Gepäckbrücke die max. Zuladung von 5 kg.**

