



**Fender Guard**  
**Yamaha XVS 650 Drag Star Classic**  
**Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic**

**Artikel-Nummer: 410.497**

**Artikel-Nummer: 410.430**

***Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:***  
=====

- 1 Fender Guard (Zierbügel)
- 1 Sechskantschrauben M 6 x 16
- 1 U-Scheibe Ø 6,4 mm
- 1 Sprengring Ø 6,4 mm
- 2 Sechskantschrauben M 8 x 25
- 2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
- 2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 9 x 7 mm

***Montagehinweise:***  
=====

Den Kotflügel demontieren.

Im vorderen Bereich des Kotflügels ist an der Unterseite eine Bohrung angebracht (ca. 37 mm von der Vorderkante). Diese Bohrungen mit Ø 6,5 mm durchbohren.

Den Kotflügel an den hinteren Befestigungspunkten wieder verschrauben. Das Fenderguard auflegen und vorne montieren (von innen mit der Sechskantschraube M 6 x 16 nebst U-Scheibe und Sprengring).

Hinten erfolgt die Befestigung des Fenderguards innen zusammen mit der Kotflügelbefestigung. Jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 9 x 7 mm als Abstandshalter zwischen Kotflügel und Haltelasche fügen und zur Verschraubung die Sechskantschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!**

An der Steinmauer 6  
66955 Pirmasens  
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100  
Fax: +49 (0) 6331 1453 120  
e-mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

Internet: [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer