

MONTAGEANLEITUNG

BODYSTYLE®

Artikel-Bezeichnung:
Bugspoiler
FZ-6 04-06/ S2 07-
(RJ 07/14)

Bestellnummer:
6530325

Inhalt des Befestigungssatzes:


3x Haltewinkel
7x Kunststoff-Unterlagscheiben M5
4x Gummi-Distanz 6 x 5
1x Mutter M8

4x Mutter M5
7x Schrauben M5x15mm
1x Schraube M 8 x 40mm

Montage des Bugspoilers:



1. Befestigen Sie alle Haltetaschen gemäß Bild 1-4, Schrauben nicht festziehen
2. Verbinden Sie die zwei Bugspoiler Teile mittels der Aluminium-Look Platte, mit 4x M5 Schrauben, Unterlagscheiben und M5 Muttern.
3. Montieren Sie den Bugspoiler mittels den übrigen 3x M5 Schrauben an den Haltern. In Fahrtrichtung rechts (Bild 4) wird der Spoiler an der Originalaufnahme, mittels Originalschraube befestigt. Bei der Montage müssen an allen Aufnahmen die Gummi-Distanzen zwischen Spoiler und Halter montiert werden
4. Richten Sie nun den Bugspoiler in der endgültigen Position aus und ziehen Sie alle Schrauben fest



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bitte beachten Sie des weiteren wichtige Montagehinweise im TÜV-Teilegutachten S. 13

Stand:
24.03.09

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH