

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**  
Bugspoiler  
CB 650 F  
(RC 75)

**Bestellnummer:**  
6529297

### Inhalt des Befestigungssatzes:

5x Haltewinkel  
4x Metall U-Scheibe M6 (groß)  
1x Metall U-Scheibe M6 (medium)  
4x Gummieinsatz mit Metallhülse  
4x Schraube M6x30  
1x Mutter M6  
2x Alu Gitter 200x80mm

4x Schraube M5x15  
4x U-Scheibe  
4x Mutter M5



### Montage des Bugspoilers:

1. Befestigen Sie die Halter am Motorrad (siehe Bilder).
2. Versetzen Sie die Hupe, wie auf dem Bild zu sehen, mittels des 5. Halter, der ohne Gewindeeinsatz. Sichern Sie den Halter oben mittels der M6 Mutter und M6 U-Scheibe (medium). Schrauben Sie die Hupe an den Halter mit der originalen Mutter und U-Scheibe.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in die vorgesehenen Löcher am Bugspoiler. Befestigen Sie den Mittelteil des Bugspoilers mittels den 4 M5x15 Schrauben, U-Scheiben und Muttern.
4. Positionieren Sie den Bugspoiler und befestigen Sie diesen mittels M6 Schrauben und den Metall U-Scheiben (groß) an den Haltern. Richten Sie den Bugspoiler aus und ziehen dann die Schrauben fest.



Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu Starken anziehen der Schrauben und Muttern besteht Materialbruch.

Stand:  
14.07.14

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH