

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Packtaschenhalter für MOTO GUZZI Nevada Classic i.e.

**Artikel-Nummer:
625.534 00 02**

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Packtaschenhalter links | 1 Packtaschenhalter rechts |
| 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 60 | 2 Linsenkopfschrauben M 8 x 20 |
| 4 U-Scheiben Ø 8,4 | 2 U-Scheiben Ø 8,4 x 3,0 mm |
| 4 Kabelstecker; Breite: 2,8 mm | 4 Kabellaschen; Breite: 2,8 mm |
| 4 Verlängerungskabel á 10 cm | 2 Kabelfüllen á 10 cm |

Montagehinweise

Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker demontieren.
Diese werden später an den Laschen des Packtaschenhalters montiert.

Befestigung der Packtaschenhalter:

Befestigung vorne, unten (A):

Außen an den hinteren Verschraubungen der Soziusfußrastenausleger mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 60 nebst U-Scheiben Ø 8,4.

Befestigung seitlich, oben (B):

Die Montage erfolgt an den Verschraubungspunkten der seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der U-Scheiben Ø 8,4 x 3,0 mm (als Abstandshalter) mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 20 nebst U-Scheiben Ø 8,4.

Befestigung der Blinker (C):

Diese werden außen an den Haltelaschen in Höhe der Nummernschildbeleuchtung mit den Originalschrauben verschraubt.

Die Länge der Original-Blinkerkabel ist nicht ausreichend.

Die mitgelieferten Kabel in die Blinker einführen. Danach die Stecker anbringen und die Kabel anschließen.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als weiteres, ergänzbares Zubehör bieten wir an:

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| 650.534 01 02 | Gepäckbrücke |
| 611.534/600.534 | Sissybar mit und ohne Rückenlehne |
| 501.506 | Schutz- und Zierbügel |
| 400.534 | Twinlight-Set (Zusatzscheinwerfer) |
| 505.534 | Hauptständer |

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer

