

## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE</b> <sup>®</sup>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Hinterradabdeckung CBF 1000 F 10- (SC 64)	6529308

### Inhalt des Befestigungssatzes:

2x Schraube M6x15mm  
2x Kunststoffunterlegscheibe M6



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren Sie den linken Fußrasteträger des Fahrzeugs
2. Demontieren Sie den Original-Kettenschutz und den Bremsleitungshalter auf der Schwinge
3. Befestigen Sie die Hinterradabdeckung mit den beiliegenden Schrauben M6x15 und U-Scheiben auf der Kettenseite, an den Original-Aufnahmen des Kettenschutzes und mit dem demontierten Bremsleitungshalter auf der anderen Seite.
4. Montieren Sie den Fußrasteträger wieder ans Fahrzeug.

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr</li><li>• Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads</li><li>• Beachten Sie die allg. Montagehinweise im TÜV-Gutachten S.10</li></ul>
<b>Stand: 20.04.10</b>	<b>Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.</b>  <b>Bodystyle<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>