

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
MT 07, XSR 700

**Bestellnummer:**

6529283

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x Halter
- 1x Gewindeklemme
- 3x Schraube M6 x 15mm
- 2x U-Scheibe
- 1x Distanz 5mm



### Montage der Hinterradabdeckung:

1. Demontieren die originale Hinterradabdeckung
2. Schieben Sie die Gewindeklemme auf den Halter und montieren Sie den Halter mittels beigefügter M6 x 15mm Schraube an der Schwinge (siehe Bild 1)
3. Demontieren Sie nun den original Bremsleitungshalter (siehe Bild 2)
4. Befestigen Sie nun die Hinterradabdeckung wie folgt:  
Fahrtrichtung rechts:
  - mittels original Bremsleitungshalter und OriginalschraubeFahrtrichtung links:
  - mittels beigefügten M6 x 15mm Schrauben. Die 5mm Distanz bitte zwischen Originalaufnahme und Aufnahme am Kettenschutz montieren.
5. Überprüfen Sie ob die Hinterradabdeckung zentriert ist und die Freigängigkeit des Hinterrads gewährleistet ist.
6. Ziehen Sie jetzt die Schrauben fest.



Bild 1



Bild 2

**Drehen Sie die Halterung des Bremsflüssigkeitsbehälters nach außen um negative Auswirkungen beim Einfedern des Hinterrades zu vermeiden!**

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
- Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads

**Stand:  
10.06.16**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**