

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Gepäckbrücke mit Kofferträger YAMAHA XS 1100

Artikel- Nr: 650.421 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	2 Sechskantschrauben M 8 x 35
1 Kofferträger rechts	2 Sechskantschrauben M 6 x 40
1 Gepäckbrücke	2 U-Scheiben Ø 8,4 mm
1 Versteifungsbügel	2 U-Scheiben Ø 10,5 mm
2 Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 15 mm	16 U-Scheiben Ø 6,4 mm
2 Aludistanzen Ø 18 x Ø 7 x 20 mm	8 selbstsichernde Muttern M 6
2 Sechskantschrauben M 6 x 18	2 U-Scheiben 6,4 x 3 mm dick
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	

Montagehinweise:

Die vorderen Befestigungswinkel der Kofferträger werden über den Federbeinen montiert, wobei die Original-U-Scheiben unter den Befestigungswinkel und die mitgelieferten U-Scheiben Ø 10,5 mm darüber montiert werden.

Die seitlichen Befestigungswinkel der Kofferträger werden am Rahmenende unter Zwischenschieben der Aludistanzen Ø 25 x Ø 9 x 15 mm und Verwendung der Sechskantschrauben M 8 x 35 montiert.

Der Versteifungsbügel wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 montiert. Der Bügel verläuft unterhalb der Rücklichtkonsole zwischen Kotflügel und Nummernschildhalterung.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Haltetaschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 montiert. Hinten werden zwischen Gepäckbrücke und Kofferträger jeweils eine Aludistanz Ø 18 x Ø 7 x 20 mm als Abstandshalter zwischengeschoben. Zur Verschraubung die Sechskantschraube M 6 x 40 nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen.**