

Kofferträger für SUZUKI M 800 Intruder

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Artikel-Nummer: 650.3506 00 02 chrom

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	4 selbstsichernde Muttern M 6
1 Kofferträger rechts	4 selbstsichernde Muttern M 8
1 Versteifungsbügel (mit Blinkerhalter)	4 U-Scheiben 6,4 mm
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 70	12 U-Scheiben 8,4 mm
6 Linsenkopfschrauben M 8 x 25	2 U-Scheiben 10,5 mm
4 Linsenkopfschrauben M 6 x 20	4 Kabelbinder kurz
6 Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2 mm	4 Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm

Montagehinweise

Befestigung des Versteifungsbügels (mit Blinkerhalter) und Anbringung der Blinker.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- ✂ Rücklichtträger demontieren und die Kabel des linken Blinkers herausziehen.
- ✂ Rücklichtträger wieder montieren.
- ✂ Blinker demontieren.
- ✂ Blinkerhaltebügel montieren.
- ✂ Original-Kunststoffscheiben außen und die Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2 mm innen montieren.
- ✂ Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm und selbstsichernder Muttern M 8 verwenden.
- ✂ Blinker an den großen Bohrungen des Blinkerhaltebügels montieren.
- ✂ Hierzu die Originalmutter und die U-Scheiben 10,5 mm verwenden.
- ✂ Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Sie werden mit den Kabelbindern am Kotflügel befestigt.



Befestigung der Kofferträger



Vorne unten (A)

Zwischen dem Soziusfußrastenausleger und dem Rahmen.

An unterer Verschraubung jeweils 2 Karosser-scheiben 8,4 x 23 x 2 mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben x 25 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden.

Vorne oben (B)

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm als Abstandshalter. Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst Scheiben 8,4 mm.

Hinten oben (C)

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm als Abstandshalter. Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben 8,4 mm verwenden. Von der Radseite die selbstsichernde Muttern M 8 (ohne U-Scheiben) aufschrauben.



Der zuvor montierte Versteifungsbügel wird an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen – **davor**) mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 nebst U-Scheiben 6,4 mm und selbstsichernden Muttern M 6 verschraubt.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

611.320/600.320	Solorack mit und ohne Rückenlehne, chrom
611.319/600.319	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke, chrom
650.3506 01 02	Gepäckbrücke, chrom
501.320 00 02	Schutz- und Zierbügel, chrom
400.3506	Twinlight Set
	Lederpäcktaschen, Werkzeugrollen, Handbag, Gepäckrollen, Tankcover etc.

