

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



## **Gepäckbrücke Ducati Monster ab Bj. 2000 Ausführung B Artikel-Nummer: 650.766 01 01 schwarz**

### Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Gepäckbrücke	2 selbstsichernde Muttern M 6
1 Befestigungsstrebe	2 selbstsichernde Muttern M 8
2 Klemmlaschen	6 U-Scheiben $\varnothing$ 8,4 mm
2 Gewindebuchsen M 8 x $\varnothing$ 18 x 20 mm	2 U-Scheiben $\varnothing$ 6,4 mm
2 Inbusschrauben M 6 x 25	6 Karosseriescheiben $\varnothing$ 8,4 x 30 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 90	8 Karosseriescheiben $\varnothing$ 8,4 x $\varnothing$ 24 x 2 mm
2 Inbusschrauben M 8 x 30	2 Stahldistanzen $\varnothing$ 14 x $\varnothing$ 10 x 65 mm
2 Senkinbusschrauben M 8 x 16	

### Montagehinweise

#### Vorbereitende Arbeiten:

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition. Sitzbank, Kotflügelober- und unterteil von hinten demontieren.

#### Montage der Befestigungsstrebe:

Diese verläuft unter der Sitzbank über dem Rahmen (siehe Abbildung). Die beiden Schrauben seitlich vom Sitzbankschloß demontieren und die Inbusschrauben M 6 x 25 mit Originalscheiben montieren.

Auf dem nach oben überstehenden Gewinde werden die nach hinten verlaufenden Haltefaschen der Befestigungsstrebe mit den selbstsichernden Muttern und U-Scheiben verschraubt.

Außerdem werden die Klemmlaschen unter die Rahmenrohre geschoben und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 16 an der Befestigungsstrebe verschraubt.

#### Montage der Gepäckbrücke vorn:

Sie erfolgt zwischen der oberen Verschraubung der Fußrastenaufnahmen und dem Rahmen und den Originalschrauben, wobei an der darunterliegenden Schraube jeweils drei Karosseriescheiben mitverschraubt werden.

#### Montage der Gepäckbrücke mittig:

Unter der zuvor montierten Befestigungsstrebe, wobei jeweils eine Stahldistanz  $\varnothing$  14 x  $\varnothing$  20 x 65 mm als Abstandhalter zwischengeschoben wird. Zur Verschraubung die Inbusschrauben M 8 x 90 mm nebst U-Scheiben und selbstsichernden Muttern verwenden.

Motorradkoffer  
Gepäckträger  
Zweiradzubehör  
Aktenkoffer  
Werkzeugkoffer  
Spezialkoffer



**Montage der Gepäckbrücke hinten (ab Modelljahr 2002):**

In die offenen Rahmenrohre müssen die Gewindebüchsen M 8 x Ø 18 x 20 mm eingesetzt werden. Daran werden die Haltetaschen der Gepäckbrücke mit den Inbusschrauben M 8 x 30 nebst U-Scheiben verschraubt.

**Bei Modell 2000 und 2001 muß der Abstand zwischen Haltetasche und Gewindebuchse mit Karosseriescheiben ausdistanziert werden.**

Danach wieder Kotflügelober- und -unterteil montieren und Sitzbank aufsetzen.

**Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!  
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.**

