

Packtaschenhalter für SUZUKI M 800 Intruder

**Artikel-Nummer:
625.3506**

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Aktenkoffer
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Packtaschenhalter links	1 Packtaschenhalter rechts
1 Blinkerhaltebügel	4 Kabelbinder kurz
4 Linsenkopfschrauben M 8 x 70	6 Linsenkopfschrauben M 8 x 25
4 selbstsichernde Muttern M 8	12 U-Scheiben 8,4 mm
4 Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm	2 U-Scheiben 10,5 mm
4 Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2 mm	

Montagehinweise

Befestigung vorne unten (A):

Zwischen dem Soziusfußrastenausleger und dem Rahmen.

An unterer Verschraubung jeweils 2 Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2mm als Abstandshalter zwischenfügen.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben verwenden.

Befestigung vorne oben (B):

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm als Abstandshalter.

Die Verschraubung erfolgt mit den Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben.

Befestigung hinten oben (C):

An den seitlichen Chromleisten unter Zwischenfügen der Aludistanzen 18 x 9 x 7 mm als Abstandshalter.

Zur Verschraubung die Linsenkopfschrauben M 8 x 70 nebst U-Scheiben verwenden. Von der Radseite die selbstsichernde Muttern M 8 (ohne U-Scheiben) aufschrauben.

Bei der Verwendung bestimmter Ledertaschen ist es erforderlich, die hint. Blinker zu versetzen, da diese an den Ledertaschen anliegen.

Hierzu wie folgt vorgehen:

- ✂ Rücklichtträger demontieren und die Kabel des linken Blinkers herausziehen.
- ✂ Rücklichtträger wieder montieren.
- ✂ Blinker demontieren.
- ✂ Blinkerhaltebügel montieren. Original-Kunststoffscheiben außen und die Karosseriescheiben 8,4 x 23 x 2mm innen montieren. Zur Befestigung die Linsenkopfschrauben M 8 x 25 nebst U-Scheiben und selbstsichernde Muttern verwenden.
- ✂ Blinker an den großen Bohrungen des Blinkerhaltebügels montieren. Hierzu die Originalmutter und die U-Scheiben 10,5 verwenden.
- ✂ Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden. Sie werden mit den Kabelbindern am Kotflügel befestigt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Als Ergänzung bieten wir für dieses Motorrad folgendes Zubehör an:

611.320/600.320	Solorack mit und ohne Rückenlehne
611.319/600.319	Sissybar mit und ohne Gepäckbrücke
650.3506 01 02	Gepäckbrücke, chrom
501.320	Schutz- und Zierbügel
400.3506	Twinlight Set (Zusatzscheinwerfer)
	Lederpacktaschen und Accessoires in unterschiedlichen Ausführungen

bitte wenden!

